- ●スケジュールは150件(1日最大20件)、アクションアイテムは50件まで登 できます。
- ●画像の表示方法の設定など、各種設定が行えます。(P.14-16)

スケジュールを登録する

スケジュールの登録

- ●アラームを設定したり、アラームのオプションも設定できます。
- **】 「*/変*」を押す。** スケジュール画面が表示されます。
- 2 🦄 (新規スケジュール作成)を押す。
 - ◆ (カレンダー)を押すと、カレンダー画面から月日が選べます。
- 3 予定の日時を入力し、●を押す。
 - ●西暦4ケタ、月日時分2ケタずつで入力します。
 - ●開始日時は必ず入力してください。



スケジュール画面

- ▲ スタンプを設定するとき
 - ■「圖スタンプ設定」を選び、●を押す。
 - 囚スタンプを選び、●を押す。

予定を入力するとき

- ■「昼予定入力」を選び、●を押す。
- ☑予定を入力し、●を押す。
 - ●最大全角60文字(半角120文字)まで入力できます。

アラームを設定するとき

- ■「「「プラーム設定」を選び、●を押す。
- □ ON」を選び、●を押す。
 - アラームの詳細を設定:「11サウンド設定」選択 ●
 - ◆ (以降の操作: ② P.14-10)
 - スヌーズの設定:「**②スヌーズ設定**」選択◆ ◆ (以降の操作: **② P.14-11**)
 - アラームのオプション (CTP.14-10) を設定:「**3オプション**」選択**▶** ▶ (以降の操作: CTP.14-10~P.14-11)
- 【 ✓ (戻る) を押す。

各種設定を行うとき

- ■「「「オプション」を選び、●を押す。
 - 以降の操作:© P.14-11、P.14-16~P.14-17

- **5** すべての項目の設定が終われば、**○**⁄(完了)を押す。
 - , 登 の確認画面が表示されます。
 - ■他の日時に登 :操作2~5をくり返す
- ▲ 設定を終わるときは、∠₅を押す。

スケジュールを登 した日付のカレンダーに、アンダーラインが表示されます。スタンプを設定したときは、選んだスタンプが表示されます。

登録したスケジュール当日

■ まだ設定時刻になっていないスケジュールがあると、待受画面に「園」(アラームONの場合)または「圁」(アラームOFFの場合)が表示されます。(その日の最後の予定の時刻が過ぎると消えます。)

アクションアイテムの登録

- 1 冷冷を押す。
- **9** 💌 (新規アクションアイテム作成)を押す。
- **②** メッセージを入力して、**◎**を押す。
 - ●最大全角60文字(半角120文字)まで入力できます。
- ▲ スタンプを設定するとき
 - ■「圖スタンプ設定」を選び、●を押す。
 - 囚スタンプを選び、●を押す。

各種設定を行うとき

- **Ⅲ「**┛オプション」を選び、**●**を押す。
 - 以降の操作: © P.14-17
- **■** すべての項目の設定が終われば、② (完了)を押す。

スケジュールの指定時刻になると

アラーム設定を「ON」に設定していたときは、アラーム設定の内容に従って、アラーム音やバイブレータでお知らせします。

- ●アラーム設定を「OFF」に設定しているときは、何も動作を行いません。
- ●マイキャラクタを設定しているときは、キャラクタが表示されます。また、画像付き SMAFファイルをアラーム音に設定しているときは、SMAFファイルの画像が優先して表示されます。
- ●アラーム音の停止、電話番号表示設定、スヌーズ設定は、P.14-9を参照してください。



- ●通話中に予定時刻になると、アラーム音は鳴りません。このときは、通話終了後20を押すとアラーム音が鳴ります。
- ●アラーム音量調節を「サイレント」に設定している場合、マナーモード設定中 (『倉 P.3-3) は、マナー設定変更で着信音量を「ステップ」に設定していても、 「サイレント」になります。

14-14

ピクチャーメモ設定	スケジュールに画像を設定し、予定時刻に表示します。
日付色設定	カレンダーに表示される日付色を設定します。
待受表示設定	待受表示内容の設定を有効にするかどうかを設定します。
自動消去保護設定	登 内容を自動的に保護するかどうかを設定します。
電話番号※	予定時刻に電話番号を表示して、電話をかけることができます。
メール予約 [※]	予定時刻に送信するメールを設定します。

※「電話番号」「メール予約」の設定方法については、P.14-11を参照してください。

- ●アクションアイテムには、「待受表示設定」と「自動消去保護設定」だけ設定できます。
- ●P.14-16~P.14-17の各操作は、次の各操作を行ったあとの画面から行います。
- ■スケジュール登 時: P.14-14操作4「**個オプション**」選択**▶**●
- ■アクションアイテム登 時: P.14-15操作4「**国オプション設定**」選択**▶** ●

ピクチャーメモ 設定 撮影した静止画や動画、データフォルダの画像などが設定で きます。

■スケジュールだけに設定できます。

静止画を撮影して登録する

動画を撮影して登録する

「**1**ピクチャーメモ設定」選択 ◆ **②** ◆ 「**1** をバイルカメラ」選択 ◆ **②** ◆ 「**2** アクションスナップモード」選択 ◆ **②** ◆ 撮影 (*②* **7 7 7 17)** ◆ 「**1** 登録」選択 ◆ **③**

データフォルダから選択する

「■ピクチャーメモ設定」選択 ▶ ● ▶ 「2 データフォルダ」選択 ▶ ● ▶ フォルダ選択 ▶ ● ▶ 画像選択 ▶ ●

ピクチャーメモの解除

「■ピクチャーメモ設定」選択▶●▶「3設定解除」選択▶●

日付色変更

7色の中から設定できます。

顕映勝力レンダー設定色

「四日付色設定」選択 ▶● ▶ カラー選択 ▶●

●日付色を設定していても、表示内容が「1 間詳細表示」のときは、表示されません。

待受表示設定

待受画面に予定を表示するかどうかを設定します。 (予定1件ごとに設定できます。)

調味調

「■待受表示設定」選択◆●◆「■ON」/「■OFF」選択◆●

●他人に見られたくない予定は「OFF」にすることをおすすめします。

スケジュールの表示

■ スケジュールを待受画面に表示するときは、カレンダー表示形式(**② P.8-3**) を「**② ス タンプ+スケジュール表示**」に設定します。

待受詳細表示の設定

自動消去保護設定

「ON」に設定すると、消去したくないスケジュールを自動的 に保護します。

お買い上げ時〇日

「▲自動消去保護設定」選択◆●◆「■ON」/「_OFF」選択◆●

●「ON」に設定していても、1件消去(**©TP.14-18**)と全件消去(**©TP.14-18**)の「全**て**」を選択したときは、消去されます。

スケジュールを確認する

1 深沙を押す。

🤈 スケジュールを確認する日を選び、 ●を押す。

🔏 確認するスケジュールを選び、 🗨を押す。

◢ 確認を終了するときは、② (戻る)を押す。

開 5:85 2004年07月26日(月) 19:30 誕生日プレゼント忘れ ずに持っていくこと!

表示内容の切り替え

- 表示される内容は設定(制限)できます。(©27.14-19)

スケジュールの件数の確認

■ 登 済のスケジュールの件数は、次の操作で確認します。(メニュー) → 「②件数確認」選択→ ⑥

デル に 114 に

その他の機

14-16

14-17

スケジュールを編集する

- スア╬テッルを押す。
- **ク** スケジュールを確認する日を選び、**●**を押す。
- 編集するスケジュールを選び、●を押す。
- ▲ ◇ (メニュー)を押す。
- 【「編集」を選び、●を押す。
- ▲ 変更する項目を選び、●を押す。
 - ●編集方法は、スケジュールの登 時と同様です。(🖾 P.14-14操作3以降)
- **7** 編集が終われば、 〇/ (完了)を押す。
- ♀「■新規登録」または「☑上書登録」を選び、●を押す。

スケジュールを消去する

1件消去

スケジュールを1件ずつ消去します。

□☆☆ → スケジュールを確認する日選択 → ● ⇒ 消去するスケジュール選択

1日消去

スケジュールを1日単位で消去します。

□ スケジュールを消去する日選択 ▶ ● ▶ ▼ (メニュー) ▶ 「**⑤**全 | 消去 | 選択 ▶ ◉ ▶ 「21 1 日スケジュール全消去 | 選択 ▶ ◉ ▶ 「111全て | /「図保護以外」選択→⑥→操作用暗証番号(4ケタ)入力→「MYES」 選択▶●

過去/全件消去

過去またはすべてのスケジュール/アクションアイテムを消 去します。

□☆☆ → スケジュールを消去する日選択 → ● → ○ (メニュー) → 「 6 全 | 消去 | 選択 ▶ ◉ ▶ 「 🚹 過去スケジュール全消去 | / 「 🛐 スケジュール全 | 消去 | / 「Mアクションアイテム全消去 | 選択 ▶ ◉ ▶ 「■全て | / 「Д 保護以外 |選択 ▶ ● → 操作用暗証番号(4ケタ)入力 ▶ 「■YES |選択 ▶ ●

その他のスケジュール関連機能

自動消去設定

最大登 件数を超えた、スケジュール/アクションアイテム (完了)を古い順から消去します。

擷址 自動消去OFF

ル | / 「2アクションアイテム | 選択◆ ● ◆ 「11自動消去ON | / 「21自 動消去OFF」選択▶●

シークレット設定

操作用暗証番号を入力しないとスケジュールの登 や確認が できないように設定します。

『猴* → \ (メニュー) → 「
「
「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

「

< 証番号(4ケタ)入力→「MON」/「MOFF」選択→●

カレンダー曜日色 曜日ごとに色を設定できます。

選択▶◉▶色選択▶◉

表示設定

スケジュールの表示方法を設定します。

「M表示切替」選択 ▶ (メニュー) ▶ 「M表示切替」選択 ▶ (メニュー) → 「M表示切替」 細表示」~「圖全件表示」選択▶●

切替表示設定

- ●このときに表示される内容を設定(制限)することができます。
 - 表示方法選択 (※) ▶ ② (チェック) ▶ (表示方法選択 ▶ ② をくり返す) ▶ ③ ※表示するときは「□」の行を、表示しないときは「☑」の行を選択します。

ユースフルダイアリー

文字と画像を組み合わせた便利な日記を登できます。

- ●1件あたり最大全角250文字(半角500文字)、最大400件まで登 できます。
- ●ユースフルダイアリーを最大件数まで登すると、新規に登することができません。 不要なユースフルダイアリーを消去するときは、P.14-22を参照してください。

ユースフルダイアリーを登録する

¶ ●5歳4歳の順に押す。

ク「■今日の日記をつける」を選び、**●**を押す。

今日の日記の登 画面が表示されます。

- 他の日付の日記登 :「11日付入力」選択 ● 登 する日付入力 ●
- ●日記の本文を入力しないときは、このあと操作5へ進みます。